

Коды ошибок РВ

Общий список ошибок

Код ошибки	Описание
200	Задание успешно удалено.
201	Задание добавлено в очередь.
400	Ошибка формата запроса.
404	Задание с заданным uuid не найдено.
405	Задание с заданным uuid нельзя отменить.
409	Задание с заданным requestId уже существует.
5000	Не корректно указан тип запроса задания.
5001	РВ успешно зарегистрирован.
5002	Не удалось зарегистрировать РВ.
5003	Не корректно указан идентификационный код регистрации.
5010	Отсутствует авторизация в сервисе.
5020	Настройки для устройства с заданным ID успешно добавлены.
5021	Устройство с заданным ID не найдено
5022	Устройство с заданным ID не существует.
5023	Не удалось добавить устройство с заданным ID в список.
5024	Не удалось изменить настройки для устройства с заданным ID.
5025	Не удалось получить состояние РВ.
5026	Не удалось получить настройки интерфейсов обмена данными.
5028	Не удалось получить список подключённых устройств.
5030	Введены не верные данные адреса выбытия.
5031	Введены не верные данные кода маркировки.
5090	Внутренняя ошибка сервера.

Коды ошибок МБ РВ

Код ошибки	Описание
0x00 (0)	Успешное выполнение команды
0x12 (18)	Команда не поддерживается. Неверное состояние МБ РВ (Команда не разрешена)
0x13 (19)	Ошибка проверки контрольной суммы, ошибка формата и т.д.
0x15 (21)	Некорректные входные данные
0x16 (22)	Неверная длина входных данных
0x17 (23)	Буфер заполнен
0x18 (24)	Некорректный параметр команды ParamChain
0x19 (25)	Некорректный параметр команды ParamMode. Режим не поддерживается
0x27 (39)	Все данные выданы. Цепочка завершена
0x28 (40)	Требуется завершить цепочку
0x29 (41)	Есть данные, цепочка не может быть завершена
0x31 (49)	Формат сертификата неверен
0x32 (50)	Срок действия сертификата истек
0x33 (51)	Ошибка проверки криптограммы
0x34 (52)	Превышено количество использований сеансового ключа
0x35 (53)	Требуется ключ для проверки
0x41 (65)	Не была проведена авторизация пользователя
0x42 (66)	Не была проведена аутентификация с удаленным сервером
0x43 (67)	Нарушена последовательность команд аутентификации, транзакции
0x44 (67)	Некорректное сообщение (ошибка структуры, некорректный тип данных, размер переданных данных не соответствует указанному в заголовке сообщения)
0x75 (117)	Устройства МБ РВ не готовы к работе
0x83 (131)	Не все отчеты выданы
0x85 (133)	Сертификат не найден
0x86 (134)	Команда не разрешена. Связь со спутником отсутствует более 24 часов
0x87 (135)	Команда не разрешена. ПИН заблокирован
0xE0 (224)	Рассинхронизация между элементами МБ РВ
0xE1 (225)	Внутренняя ошибка МБ РВ при передаче данных
0xE2 (226)	Недостаточное напряжение питания МБ РВ

Коды ошибок РВ КМ

Код ошибки	Описание
0x100 (256)	Ошибок нет
0x101 (257)	ошибка связи с сервером эмиссии
0x102 (258)	Ошибка аутентификации на сервере эмиссии
0x103 (259)	Ошибка связи с МБ РВ
0x104 (260)	МБ РВ не готов
0x105 (261)	МБ РВ не активирован
0x106 (262)	МБ РВ заблокирован
0x107 (263)	Некорректные параметры команды