

		ШТРИХ		АТОЛ	
Дата изменения	Номер версии	Описание изменений		Номер версии	Описание изменений
15.11.2019	0.4.40	<ul style="list-style-type: none"> Изменены и улучшены заводские тесты аппаратуры (исправлены ошибки в тесте ГЛОНАСС, исправлен тест процессора MAO) Улучшена процедура активации (принудительная установка новой криптосессии непосредственно перед активацией) Обновлена библиотека json 		-	-
27.11.2019	0.4.91	<ul style="list-style-type: none"> Отключено кеширование TLS соединений, приводившее к большому расходу ОЗУ Исправления в процедуре обновления ПО сканера, исправлены ошибки 		-	-
12.12.2019	0.4.92	<ul style="list-style-type: none"> Реализовано частичное выбытие лекарственного препарата, включая проверку количества ранее отпущенных долей вторичной упаковки 		1.3.1040	<p>Новая функциональность</p> <ul style="list-style-type: none"> Реализовано частичное выбытие лекарственного препарата, включая проверку количества ранее отпущенных долей вторичной упаковки Изменена длина номера документа - 18 символов для вида выбытия "рецепт" Добавлена возможность проводить проверку КМ в состоянии "6" МБ РВ (заблокирован) <p>Исправленные ошибки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выход в раздел меню списка КМ после удаления последнего кода маркировки для одного GTIN При сканировании выводить наименование лекарственного в окно уведомлений (при наличии) В поле «Номер документа» возможно указать только номер, без пробела <p>Добавлена детализация ошибок</p> <ul style="list-style-type: none"> 316. МБ неисправен. Нет готовности ГНСС 317. МБ неисправен. Нет готовности КС 318. Нет готовности архива 116. Неверный формат долевого выбытия 117. Превышен максимальный размер КМ

19.02.2020	0.4.243	<p>Новая функциональность</p> <ul style="list-style-type: none">• Добавлена онлайн-проверка и загрузка остатков из МДЛП <p>Исправленные ошибки</p> <ul style="list-style-type: none">• WIFI: убрано ограничение на длину пароля• WIFI: исправлена проблема с подключением к скрытым сетям• WIFI: новая прошивка модуля - версия 5• WIFI: улучшена процедура подключения к сетям и изменения настроек сети• WIFI: добавлены сообщения, информирующие пользователя о статусе подключения к сети и ошибках• WIFI: исправлено сообщение об успешном подключении, если в процессе подключения возникла ошибка• GUI: Добавлено меню смены пароля• LOG: Добавлена возможность управлять политикой сброса лога на диск	1.5.1110	<p>Новая функциональность</p> <ul style="list-style-type: none">• Добавлена онлайн-проверка и загрузка остатков из МДЛП
------------	---------	---	----------	--